

流量模式：0

- 1、设置施肥量
- 2、设置加肥速度（施肥量/时间分）
- 3、施肥间隔 1 分钟/次

时间模式：1

- 1、设置施肥量
- 2、设置施肥速度（施肥速度值应小于施肥间隔：例如 10 分钟内要加肥 8 分钟，施肥速度为 8，施肥间隔为 10）
- 3、施肥间隔根据实际使用设置